

Univerzálne rozhranie Quido RS 4/4



Univerzálne rozhranie Quido RS 4/4 je modul so štyrmi dvojstavovými výstupmi a štyrmi vstupmi, ktorý sa pripája k nadradenému systému (väčšinou k počítaču) linkou RS-232 (COM port) alebo RS-485 (modul má obe rozhrania). Modul je určený na sledovanie stavu snímačov. Tiež umož-

ňuje počítať zmeny na vstupoch, čo je praktické napr. pri počítaní výrobkov. Podľa nastavenia možno okamžite informovať nadradený systém (väčšinou PC) o zmene na niektorom zo vstupov.

papouch@papouch.com
www.papouch.com

33