

## Snímač tlaku TSM s oddeľovacou membránou

TSM sa používa všade tam, kde nemožno pripustiť kontakt média s vnútrom snímača. Materiál oddeľovacej membrány je štandardne AISI 316 Ti, môže byť aj tantal, Hasteloy, príp. s ochrannou vrstvou PTFE. Procesné pripojenie je štandardne G1/2" až G2", na požiadanie potravinárske M25 až M50 podľa DIN 11851 alebo Clamp, prírubové, tubusové, Varivent alebo sendvičové. Pri vysokých teplotách média sa použije chladič alebo pripojenie s kapilárou.



meretke@meret.sk  
www.meret.sk

32